

Istruzioni di montaggio **Unifix Mini:**

Collari in acciaio inox (larghezza da 75 e 100 mm)

Preparazione:

1. Pulire il tubo e rimuovere lo sporco ed altri residui.
2. Controllare che il diametro del tubo corrisponda con il range del collare.
3. Bagnare il tubo e la guarnizione di gomma con acqua e sapone, per facilitare l'inserimento.
4. Svitare il dado fino alla fine del tirante.

Installazione:

1. Allentare le bande ed aprire il collare.
2. Posizionare il collare sul tubo ed agganciare la banda di acciaio inox. Assicurarsi che il punto di rottura del tubo sia completamente ricoperto dalla guarnizione e che ci sia un margine di almeno 20 mm su tutto il perimetro.
3. Avvitare il dado con una coppia di serraggio di ca. 20 Nm, aspettare 15 minuti e stringere nuovamente.
A riparazione conclusa effettuare una verifica in pressione.

