

## Víz- és szolárcsövek peremezése a szerelőbőrönd szerszámaival:

1. Szolárcső esetén vágja el az elektromos kábelt és távolítson el min. 100 mm hosszúságú burkolatot.  
Ügyeljen arra, hogy a cső felszíne ne sérüljön. A csőhossz kívánt méretéhez adjon hozzá 2x2 bordát (perem kialakításához).
2. Két szomszédos borda között vágja el a csövet (A) a csővágó (B) segítségével. A cső végét sorjátlanítsa.
3. A hollandit (C) helyezze a csőre úgy, hogy a menetes vége a cső peremezendő vége felé álljon, majd két bordát (E) szabadon hagyva helyezze a befogósatut (D) a csővégre.
4. A csővéget a satuval (D) együtt helyezze a peremező kalapácsba (P), majd néhány erőteljes ütéssel végezze el a peremezést.
5. Távolítsa el a befogósatut (D) és ellenőrizze, hogy a két tömörített borda tökéletesen egymásra simulva megfelelő peremet, azaz sík felületet képez-e, ellenkező esetben ismételje meg a peremezést.  
A perem sima felületű és sorjamentes legyen.

