

# Instrucciones de montaje INOX REP S



## Montaje:

1. Comprobar que coincida la medida de la unión y el diámetro exterior del tubo.
2. Limpiar el tubo de suciedad, oxido y pintura.
3. Marcar la posición de la abrazadera en el tubo (lugar dañado del tubo = centro de la abrazadera).
4. Aflojar los pernos y abrir la abrazadera.
5. Sacar la goma y colocarla alrededor de la parte dañada de tal manera que cubra lo máximo posible el daño.
6. Colocar la abrazadera alrededor de la goma.
7. Comprobar que el tubo y la abrazadera estén bien asentados.
8. Apretar los pernos con una llave dinamométrica o llave allen **uniformemente**.  
¡Atención: Tener en cuenta el par de apriete indicado!
9. Después de 15 minutos volver a apretar los pernos con el par de apriete momento de giro indicado.