Instrucciones de montaje INOX REP D

Montaje:

1. Comprobar que coincida la medida de la unión y el diámetro exterior del tubo.
2. Limpiar el tubo de suciedad, oxido y pintura.
3. Marcar la posición de la abrazadera en el tubo (lugar dañado del tubo = centro de la abrazadera).
4. Aflojar los pernos y desmontar la abrazadera.
5. Sacar la goma y colocarla alrededor de la parte dañada de tal manera que cubra lo máximo posible el daño.
6. Colocar las piezas de la abrazadera alrededor de la goma.
7. Comprobar que el tubo y la abrazadera estén bien asentados.
8. Apretar los pernos con una llave dinamométrica o llave allen **uniformemente**.
   ¡Atención: Tener en cuenta el par de apriete indicado!
9. Después de 15 minutos volver a apretar los pernos con el par de apriete indicado.